



expotent basic 3,75 x 2,5 m			
Teile Nr.*	Ersatzteil	Art. Nr.	
1	Expotent Ersatzteil Basic Aussenstandbein Ecke 148,8cm	60001	
2	Expotent Ersatzteil Basic Innenstandbein Ecke 122cm	60002	
3	Expotent Ersatzteil Basic 2-er Träger für Aussenstandbein Ecke	60003	
4	Expotent Ersatzteil Basic 2-er Gleiter für Aussenstandbein Ecke	60004	
5	Expotent Ersatzteil Basic/Premium Druckknopf	60005	
6	Expotent Ersatzteil Basic Scherenprofil 120cm	60006	
7	Expotent Ersatzteil Basic 3-er Verbinder	60009	
8	Expotent Ersatzteil Basic Schraube für Scheren	60010	
9	Expotent Ersatzteil Basic Schraube mit Stopfmutter	60011	
10	Expotent Ersatzteil Basic Giebel (nur 2,5x3,75m)	60012	
11	Expotent Ersatzteil Basic Giebel Abschlusskappe	60014	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Basic 4er Träger für Giebel	60015	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Basic 4-er Gleiter für Giebel	60016	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Spanngurt	60021	
ohne Abb.	Ersatzteil Hering	60022	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Basic Tasche für Gestell 2,5x3,75m	60023	

* Die Teile Nummer entspricht der Nummer in der Ersatzteilzeichnung!