



expotent budget PRO 3 x 3 m			
Teile Nr.*	Ersatzteil	Art. Nr.	
1	Expotent Ersatzteil Budget PRO Aussenstandbein Ecke 156,5cm	60222	
2	Expotent Ersatzteil Budget PRO Innenstandbein Ecke 96,7cm	60223	
3	Expotent Ersatzteil Budget PRO 2-er Träger für Aussenstandbein Ecke	60225	
4	Expotent Ersatzteil Budget PRO 2-er Gleiter für Aussenstandbein Ecke	60226	
5	Expotent Ersatzteil Budget PRO Fixierung für Innenstandbein	60227	
6	Expotent Ersatzteil Budget PRO Scherenprofil 143,2cm	60228	
7	Expotent Ersatzteil Budget PRO 3-er Verbinder	60229	
8	Expotent Ersatzteil Budget PRO Schraube für Scheren	60230	
9	Expotent Ersatzteil Budget PRO Schraube mit Stopfmutter	60231	
10	Expotent Ersatzteil Budget PRO Giebel 3x3m, 4,5x3m, 6x3m	60232	
11	Expotent Ersatzteil Budget PRO Giebel Abschlusskappe	60233	
12	Expotent Ersatzteil Budget PRO 4er Träger für Giebel	60234	
13	Expotent Ersatzteil Budget PRO 4-er Gleiter für Giebel	60235	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Spannsatz (4 Heringe/4 Schnüre)	60215	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Budget PRO Tasche für Gestell 3x3m	60238	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Budget PRO Schutzhülle für Gestell 3x3m	60249	

* Die Teile Nummer entspricht der Nummer in der Ersatzteilzeichnung!