



expotent budget 6 x 3 m			
Teile Nr.*	Ersatzteil	Art. Nr.	
1	Expotent Ersatzteil Budget Aussenstandbein Ecke 157cm	60198	
2	Expotent Ersatzteil Budget Innenstandbein Ecke 97,5cm	60200	
3	Expotent Ersatzteil Budget 2-er Träger für Aussenstandbein Ecke	60208	
4	Expotent Ersatzteil Budget 2-er Gleiter für Aussenstandbein Ecke	60209	
5	Expotent Ersatzteil Budget Fixierung für Innenstandbein	60210	
6	Expotent Ersatzteil Budget Scherenprofil 144,2cm	60202	
7	Expotent Ersatzteil Budget 3-er Verbinder	60201	
8	Expotent Ersatzteil Budget Schraube für Scheren	60211	
9	Expotent Ersatzteil Budget Schraube mit Stopfmutter	60203	
10	Expotent Ersatzteil Budget Giebel 3x3m, 4,5x3m, 6x3m (2-teilig)	60204	
11	Expotent Ersatzteil Budget Giebel Abschlusskappe	60212	
12	Expotent Ersatzteil Budget Aussenstandbein Mitte 157cm	60199	
13	Expotent Ersatzteil Budget Innenstandbein Mitte 97,5cm	60200	
14	Expotent Ersatzteil Budget 3-er Träger für Aussenstandbein	60219	
15	Expotent Ersatzteil Budget 3-er Gleiter für Aussenstandbein	60220	
16	Expotent Ersatzteil Budget 4er Träger für Giebel	60213	
17	Expotent Ersatzteil Budget 4-er Gleiter für Giebel	60214	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Budget Spannset (6 Heringe/6 Schnüre)	60215	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Budget Tasche für Gestell 6x3m	60221	
ohne Abb.	Expotent Ersatzteil Budget Schutzhülle für Gestell 6x3m	60248	

* Die Teile Nummer entspricht der Nummer in der Ersatzteilzeichnung!