



expobanner small			
Teile Nr.*	Ersatzteil	Art. Nr.	
1	Expobanner Ersatzteil Standfuss	10300	
2	Expobanner Ersatzteil Aluminium Bogenprofil small	10137	
ohne Abb.	Expobanner Ersatzteil Tasche Standfüsse	60164	
ohne Abb.	Expobanner Ersatzteil Tasche Bogenprofil	60125	

expobanner medium			
Teile Nr.*	Ersatzteil	Art. Nr.	
1	Expobanner Ersatzteil Standfuß	10300	
2	Expobanner Ersatzteil Alubogen medium	10138	
ohne Abb.	Expobanner Ersatzteil Tasche Standfüsse	60164	
ohne Abb.	Expobanner Ersatzteil Tasche Bogenprofil	60125	

expobanner large			
Teile Nr.*	Ersatzteil	Art. Nr.	
1	Expobanner Ersatzteil Standfuß	10300	
2	Expobanner Ersatzteil Alubogen large	10139	
ohne Abb.	Expobanner Ersatzteil Tasche Standfüsse	60164	
ohne Abb.	Expobanner Ersatzteil Tasche Bogenprofil	60125	